

Montering stasjonær buehall/XL

Mars 2026




Muttertrekker




13 mm hylse




8 mm hylse




13 mm fastnøkkel




17 mm fastnøkkel




Borrmaskin



Stålborr 4,2 mm



Poptang



Målebånd, 10 m

5530

Øret skal være på utsiden og ytterst på alle fire sidehjørner.

1 Se til at begge siderammene er parallelle.
Plasseres 4095 mm fra hverandre. Kryssmål
før du skrur de fast. Bunnramma monteres fast i
underlaget, feks betongsokkel eller ringmur.

2048

Gavl


2048

6881

4095

2765

2765




4095

Ørene skal være på utsiden.

4095

Montering stasjonær buehall/XL

Mars 2026



2 Platene leveres med ferdig hull-mønster, og en standard buehall består av 18 veggplater og 9 møneplater. Platene føyes enkelt sammen med bolter, og vi anbefaler at man monterer bue for bue fra gavl og ut mot inngang.



3 Gavlen monteres med ferdig-kappede plater som er tilpasset buehallens form. Sørg for å begynne med midtplaten først, og monter deretter de neste platene utover mot sidene.

4 Gavlplatene boltes sammen og mot bjelken i bunn. Profilhøyden gir platene stor egenstivhet og styrke.

5 De hvite beslagene popnages fast til platene for å få en stabil og langvarig montasje. Vi har også lagt ved selvborende farmarskuer – bruk disse dersom du synes det er enklere.



6 Klemlisten gir et godt grep rundt platen og trykkes enkelt på plass.

Tips: Påfør et tynt lag med silikon hvis du vil at lista skal sitte ekstra godt.



7 Dersom buehallen skal benyttes til dyr, anbefaler vi at det monteres forsterket kantbeskyttelse.

Kantbeskyttelsen består av en kraftig plastrør som boltes fast til platen med 12 stk M8x110 skruer.